

Дистанционное управление источниками света Premier ST RGB и Premier Mini RGB



Рабочий режим.

В рабочем режиме кнопки пульта имеют следующее назначение:

Кнопка 1 - «настройка» - вход в режим настройки

Кнопка 2 - «пауза» программы изменения цвета

Кнопка 3 - «пуск» программы изменения цвета

Кнопка 4 - «включение» - кратковременное нажатие на кнопку,
«выключение» - удержание кнопки более 3 секунд.

Режим настройки.

При нажатии кнопки 1 происходит вход в режим настройки. Программа изменения цвета останавливается, и включаются три цвета светодиода красный, синий и зеленый для модели Premier ST RGB и бело-фиолетовый для модели Premier Mini RGB.

В режиме настройки кнопки пульта имеют следующее назначение:

Кнопка 1 - не имеет назначения

Кнопка 2 - режим настройки скорости изменения цвета

Кнопка 3 - режим настройки яркости

Кнопка 4 - режим управления двигателем светофильтра (только в модели проектора Premier ST RGB).
В модели Premier Mini RGB в данном режиме эта кнопка не имеет назначения.

Режим настройки скорости изменения цвета.

В режиме настройки нажмите кнопку 2. Система начнет мигать красным цветом.

В режиме настройки изменения скорости цвета кнопки пульта имеют следующее назначение:

Кнопка 1 - не имеет назначения

Кнопка 2 - уменьшение скорости изменения цвета

Кнопка 3 - увеличение скорости изменения цвета

Кнопка 4 - выход в рабочий режим

Режим настройки яркости.

В режиме настройки нажмите кнопку 3. Система загорится зеленым цветом.

В режиме настройки яркости кнопки пульта имеют следующее назначение:

Кнопка 1 - не имеет назначения

Кнопка 2 - уменьшение яркости

Кнопка 3 - увеличение яркости

Кнопка 4 - выход в рабочий режим

Режим управления двигателем светофильтра. (только модель Premier ST RGB)

В режиме настройки нажмите кнопку 4. Система загорится синим цветом.

В режиме управления двигателем кнопки пульта имеют следующее назначение:

Кнопка 1 - не имеет назначения

Кнопка 2 - отключение двигателя

Кнопка 3 - включение двигателя

Кнопка 4 - выход в рабочий режим

После каждой настройки нужно нажать кнопку 4 для выхода в рабочий режим.